

Le 12 Juin 1969.

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

71 D

**SOCIETE ANONYME
AUTOMOBILES CITROEN**
à 167, Quai André Citroën
PARIS XVè
Capital : 737.000.000 F.
METHODES REPARATIONS

CONFIDENTIELLE
(Droits de reproduction réservés)

NOTE D'INFORMATION N°146
VEHICULES "D" TOUS TYPES

(Depuis Septembre 1965)

ELECTRICITE

Montage d'un feu de marche arrière

Se procurer au Service des Pièces Détachées :

| | |
|--|-----------------|
| 1 chapeau d'axe de fourchette de marche arrière | N° DX 331-87 a |
| 1 contacteur de feu de marche arrière | N° DX 522-026 A |
| 1 joint d'étanchéité | N° 2459-S |
| 1 vis colonnette (<i>pour véhicule à commande mécanique</i>) | N° DX 331-73 |

Quantité à la demande :

| | |
|--|--------------|
| - Cable conducteur $\phi = 20/10$ mm | N° 3732 |
| - Fiche Gelbey femelle | N° A 512-3 b |
| - Fiche Gelbey mâle | N° A 512-4 a |
| - Fiche plate | N° N 511-99 |
| - Bague caoutchouc | N° A 512-5 b |
| - Collier caoutchouc de fixation | N° HY 174-99 |
| - Gaine isolante de 5 mm. | |
| - Canon isolant de couleur | |
| - Isolant plat de couleur | |

Se procurer dans le commerce un feu de marche arrière.