

Le, 30 Juin 1967

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

Société Anonyme
ANDRÉ CITROËN

Capital : 302.460.000 Francs

117 à 167, Quai André Citroën
PARIS XV^e

METHODS REPARATIONS

CONFIDENTIELLE
(Droits de reproduction réservés)

NOTE D'INFORMATION N° 36

VEHICULES TOUS TYPES

OUTILLAGE SPECIAL

MODIFICATIONS APPORTEES A L'OUTILLAGE DEPUIS AVRIL 1967

Outils supprimés :

3018 - T - Compresseur de ressorts de soupapes. Remplacé par
3067-T déjà utilisé sur véhicule P. Essence

Véhicules	Organes
H 23 Perkins	Moteur

Outils nouveaux (vendus par la Sté FENWICK)

1672-T - Embout pour dépose du roulement de centrage de l'arbre
de commande de B.V. dans le vilebrequin.

2407-T - Outil pour dépose des écrous de fixation de l'anti-vol de
direction.

2460-T - Jeu de 6 clés 6 pans à rotule (jeu de base : 8 - 10 - 12 -
14 - 16 - 19 mm)

2461-T - Jeu de 5 clés 6 pans à rotule - (jeu de complément : 9 -
11 - 13 - 15 - 17 mm).

2462-T - Jeu de 11 clés 6 pans à rotule (jeu complet 2460 T + 2461 T)

3053-T - Meule pour rectification des sièges de soupapes
d'échappement.

3571-T - Pince à écarter les pistons de frein AV
(depuis Septembre 1965).

Véhicules	Organes
H Essence	Moteur
2 CV TT	Direction
Tous types	Tous organes
Tous types	Tous organes
Tous types	Tous organes
ND MAN	Moteur
D Tous types	Freins

Outils nouveaux (à réaliser par l'utilisateur)

- MR 1620-190 - Mandrin et coiffe pour remplacement des guides de soupapes.
- MR 3533-80 - Va et vient pour calage du point d'injection
- MR 3045-180 - Mandrin pour montage du joint de cylindre récepteur de débrayage.
- MR 3700-200 - Mandrin pour rectification des tambours de freins AV (véhicules équipés de transmissions à billes).
- MR 3747-1a - Calibre pour contrôle de la plateforme, sur véhicule
- MR 3747-3a - Calibre pour contrôle de la plateforme nue

Véhicules	Organes
ND MAN	Moteur
ND MAN	Moteur
N Tous types	Embrayage
A Tous types	Transmissions
A Tous types	Carrosserie
A Tous types	Carrosserie

Conseils d'utilisation.

A - Montage de la clé du scellement de glace de pare-brise 2 CV et 3 CV tous types.

- Pour les véhicules sortis jusqu'en Septembre 1966, utiliser l'outil 3805-T.
- Pour les véhicules sortis depuis Septembre 1966, utiliser l'outil 3814-T.

B - Utilisation de l'extracteur 2400-T.

Cet outil est livré équipé d'un jeu de trois crochets standards pour prise extérieure.

Il peut recevoir également : (voir figure)

- 1 jeu de crochets larges et plats (N° 1329) pour prise extérieure.
- 1 jeu de crochets effilés (N° 1331) pour prise extérieure.
- 1 jeu de crochets retournés (N° 1330) pour prise intérieure.



Crochet standard



Crochet N° 1329



Crochet N° 1331



Crochet 1330

Notes :

Les outils «T» doivent être commandés à la :

Société FENWICK - 15, rue Fénelon - PARIS 10^{ème}.

Les plans pour confectionner les outils «MR» doivent être demandés :

- soit téléphoniquement à 204-40-00 , Poste 654
- soit par écrit aux Méthodes Réparations Citroën -
163, Avenue Georges Clémenceau - 92 NANTERRE.