

ATTENTION.

Pour la pose du nouveau démarreur, il est nécessaire de déposer l'ensemble tubulures d'échappement-tube intermédiaire.

Remplacer l'écran de démarreur.

Plier la cosse du câble de démarreur à 45°. Fixer le câble de démarreur sur la vis supérieure avant de maintien de flasque latéral de doublure de tôle logement moteur par l'intermédiaire d'une patte.



Les différentes gammes de dépose, pose, réglages et remise en état, vous seront communiquées dans une prochaine mise à jour du Manuel de Réparations n° 544 Tome I - Edition 1967.