













Masse de la caisse du véhicule

14° - 15° - 16°) Réglages de base (voir Opération DX. IE - 142-0).

Désignation	DX	DJ
Ralenti	750 ± 25 tr/mn	750 ± 25 tr/mn
Ralenti accéléré	1000 ± 25 tr/mn	
Vitesse de démarrage	900 ± 25 tr/mn	

22°) Faire le plein d'huile de la boîte de vitesses.

Pour débloquer et rebloquer le bouchon de remplissage de la boîte de vitesses, utiliser la clé à oeil de 21 mm formée suivant les cotes données dans la Note d'Information n° 25.

26°) Vérifier et établir la pression des pneus.

5 pneus : 185 HR - 380 XAS

Avant = 2 bars - Arrière = 1,8 bar - Secours = 2,2 bars

26°) Vérifier les hauteurs sous coque.

Les hauteurs sont mesurées entre le dessous des barres anti-roulis et le plan d'appui des roues.

Véhicule	Hauteur avant	Hauteur arrière
Berline avec 5 pneus 185 HR 380 XAS	235 ± 3 mm	360 ± 5 mm